

Instruktioner för ny mjukvara till din HDS enhet

För att kunna uppdatera din HDS enhet krävs att du har en kortläsare som stödjer SD kort installerat i din dator. Eftersom uppdatering är på 300Mb krävs ett tomt SD kort på minst 512Mb.

Instruktioner för att ladda ner den nya mjukvaran:

- Ladda ner uppdateringsfilen. Hastigheten varierar beroende på din Internet uppkoppling.
- Dubbelklicka på uppdateringsfilen, och välj Kör, för att starta uppdateringsprogrammet. Programmet kräver att Java är installerat på din dator.
- Välj Nästa
- Välj om du vill spara uppdateringsfilerna direkt på din hårddisk eller på ett SD kort och tryck nästa.
- Tryck Installera

Instruktioner för att uppdatera din HDS enhet:

- Ha din HDS enhet avstängd
- Sätt ditt SD kort i kortplatsen på din plotter
- Sätt på din HDS enhet
- Uppdateringen sker automatiskt
- Glöm inte att aktivera Navionics kortet första gången plottern startas. Tryck Meny – Meny och välj Karta. Under kartdata väljs sedan Navionics